

Présentation, ReefLink

Guide de démarrage rapide



Installation du ReefLink

- ① Connectez votre Reeflink à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni (sans alimentation) et autorisez l'installation des drivers si nécessaire.
- ② Téléchargez et exécutez le programme d'installation du logiciel Reeflink à l'adresse suivante:
<http://tiny.cc/reeflink>

* Le logiciel d'installation de Reeflink est disponible pour Mac OS et Windows.

Dépannage de l'installation ReefLink

- Vérifiez les paramètres de vos anti-virus et de votre pare-feu. Il se peut qu'ils empêchent la connexion entre ReefLink et EcoSmart live.
- Si le processus d'installation ReefLink ne démarre pas automatiquement après l'ouverture, débranchez le ReefLink du port USB, puis rebranchez le.
- Si vous choisissez de connecter votre ReefLink sans fil et que le processus d'installation ne trouve pas de réseau WIFI cliquez sur le bouton Actualiser pour réessayer. Si aucun réseau WIFI n'est trouvé, cliquez sur le bouton Recommencer et installer avec le mode de connexion ETHERNET.
- Si votre ReefLink a du mal à communiquer avec vos radions, votre ReefLink reçoit peut-être des interférences RF (radio fréquence) - essayez de placer votre ReefLink de sorte qu'il ne soit pas à proximité d'appareils tels que: téléphones sans fil, box internet, moniteurs pour bébé ou autres appareils qui communiquent également en utilisant le mode de radio fréquence.

Les drivers pour le logiciel sont disponibles sur notre site Internet et l'application pour mobile est disponible sur:



Des vidéos de démonstrations sont disponibles sur ecotechmarine.com/media-gallery/video

Rendez-vous sur notre forum pour poser des questions et en apprendre davantage au sujet de votre ReefLink à community.ecotechmarine.com

Pour plus d'information, vous pouvez contacter notre service client: service@ecotechmarine.com

or 1-800-785-0338, Option 2.