

# Introducción a ReefLink

# Guía de inicio rápido



## Configuración ReefLink

- 1 Conecte su ReefLink a un ordenador con el cable USB proporcionado (no alimentador) y espere a que se instalen todos los drivers necesarios.
- 2 Descargue y ejecute la aplicación de instalación de ReefLink en: <http://tiny.cc/reeflink>

\* La aplicación de instalación de ReefLink está disponible para Mac OS X y Windows.

## Solución de problemas de su ReefLink

- Verifique que la configuración de su antivirus o firewall no impide a ReefLink conectarse a EcoSmart Live.
- Si una vez abierta la aplicación el proceso de instalación de ReefLink no empieza automáticamente, desconecte ReefLink del USB y vuelva a conectarlo.
- Si decide conectar su ReefLink de forma inalámbrica y durante el proceso de instalación no se encuentra ninguna red WiFi, clique en actualizar (Refresh) y vuelva a intentarlo. Si continua sin poder establecer conexión con su red WiFi, clique en empezar de nuevo (Start Over) e inténtelo mediante Ethernet.
- Si su ReefLink tiene problemas para comunicarse con sus Radions, puede ser que ReefLink esté recibiendo interferencias RF. Pruebe de colocar ReefLink donde no esté cerca de teléfonos inalámbricos, repetidores, interfonos para bebés o cualquier otro aparato que también se comunique mediante RF.

Instaladores del software disponibles en nuestra página web, para los móviles en su tienda de app preferida:



Consulte nuestra colección de vídeos tutoriales en: [ecotechmarine.com/media-gallery/video](http://ecotechmarine.com/media-gallery/video)

Visite nuestra comunidad de soporte para hacer preguntas y aprender más sobre ReefLink en: [community.ecotechmarine.com](http://community.ecotechmarine.com)

Para soporte adicional, contacte con nuestro departamento de servicio al cliente en: [service@ecotechmarine.com](mailto:service@ecotechmarine.com)

o 1-800-785-0338, Option 2.